



©2024 Lennox Industries Inc.
Dallas, Texas, États-Unis



**CE MANUEL DOIT RESTER EN
POSSESSION DU PROPRIÉTAIRE
DE L'APPAREIL POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE.**

⚠️ AVERTISSEMENT

Une installation, un réglage, une modification, une maintenance et/ou un entretien incorrects peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles.

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur de CVAC professionnel certifié (ou l'équivalent) ou par une société de service.

GUIDE D'UTILISATION ET D'INFORMATION

**Contrôleur câblé intérieur
programmable
MOSTAT 120N-1**

CONTRÔLEURS
508332-01 1/2024
Remplace 12/2023

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment de la pile (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Avaler une pile bouton peut entraîner des brûlures chimiques internes, la perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les deux (2) heures suivant l'ingestion.

Si vous soupçonnez qu'une pile a été ingérée ou insérée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Table des matières

Généralités	3	<i>Réinitialisation du filtre</i>	13
Exigences	3	<i>Fonction de réglage de l'humidité</i>	13
Expédition	3	<i>Fonction GEAR (Vitesse)</i>	13
Vue d'ensemble du produit	4	<i>Activer/désactiver la tonalité du clavier</i>	14
Caractéristiques du produit	4	<i>Réglage de la vitesse de ventilation</i>	14
Dimension du produit	5	<i>Fonction Minuterie</i>	14
Retrait de la plaque murale	5	<i>Chauffage électrique (Unités MMA avec chauffage auxiliaire uniquement)</i>	17
Installation de la pile	6		
Installation de la plaque murale	7		
Raccordement des fils	7		
<i>Illustration du raccordement des fils</i>	7		
<i>Code d'erreur EH63</i>	8		
Remise en place du boîtier supérieur	8		
Boutons et fonctions	8		
Indicateurs du contrôleur câblé	10		
Fonctionnement	11		
<i>Réglage de l'heure et de la date</i>	11		
<i>Fonction de verrouillage</i>	11		
<i>Fonction d'oscillation des registres</i>	11		
<i>Choix du mode du système</i>	12		
<i>Choix de la fonction Turbo</i>	12		
<i>Affichage Œil intelligent</i>	12		

▲ MISE EN GARDE

Comme avec tout autre équipement mécanique, faire attention aux arêtes coupantes pour éviter de se blesser. Manipuler l'équipement avec précautions. Porter des gants et des vêtements de protection.

▲ IMPORTANT

Des changements rapides du mode de fonctionnement peuvent causer un mauvais fonctionnement du système. Attendez au moins une minute entre les changements de mode pour permettre au système de se stabiliser.

Généralités

Le M0STAT120N-1 est un contrôleur local programmable câblé pour les unités intérieures sans conduits offrant des programmes commodes pour le fonctionnement quotidien. Le but de ces instructions est de donner des directives générales, mais en aucun cas de supplanter les codes locaux. Consultez les organismes compétents avant l'installation.

Exigences

Vérifiez que l'alimentation électrique a été coupée avant de commencer l'installation. Cette télécommande ne doit être utilisée que comme indiqué dans ce manuel.

N'installez pas le contrôleur sur un mur extérieur (dont l'autre face est exposée à un espace non climatisé) ou dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil.

Expédition

Article	Qté
Contrôleur câblé	1
Pile	1
Câble de connexion D pour unités murales MMMC, MWMB et MWCB.	1
Câble de connexion pour unités intérieures MMDA/B, MCFA/B, M22A et M33A/B/C	1
Guide d'utilisation et d'information	1
Vis de fixation de la plaque murale pour cloison sèche (M3,9 x 25)	3
Ancrages de fixation de la plaque murale pour cloison sèche	3
Câble d'extension à 4 broches - 6 mètres (20 pieds)	1
Vis de mise à la terre pour câble d'extension (M4 x 8)	1
Pile (CR2032 ; 3,0 V)	1

Vue d'ensemble du produit

- Contrôleur local programmable câblé pour les unités intérieures sans conduits offrant des programmes commodes pour le fonctionnement quotidien.
- Minuteries hebdomadaires (2), minuterie sur 7 jours, jusqu'à 8 événements par jour
- Programmation de l'heure de démarrage, du mode, du point de consigne et de la vitesse du ventilateur
- Compatible avec toutes les unités intérieures
- Fonction copier/coller pour faciliter la duplication d'événements pour d'autres jours
- Diagnostic du système intégré
- Dimensions (H x L x P) - 4 3/4 x 4 3/4 x 7/8 po (83 x 83 x 22 mm)
- Écran à cristaux liquides rétroéclairé de 3 1/2 po (89 mm)
- Des câbles d'adaptateur sont fournis pour divers raccordements de l'unité intérieure
- La longueur maximale du câble avec utilisation de plusieurs câbles d'extension (vendus séparément) est de 164 pieds (50 mètres)
- Quincaillerie de fixation fournie
- Alimentation électrique : 12 VCC
- Tonalité lorsqu'on appuie sur un bouton (désactivation possible)
- Fonction de verrouillage des boutons pour éviter toute modification indésirable

Caractéristiques du produit

- **Active Clean (Nettoyage actif)** - Élimine la poussière, les moisissures et la graisse qui peuvent causer des odeurs quand elles adhèrent à l'échangeur de chaleur intérieur en les gelant puis en les dégelant rapidement automatiquement. Après 20 à 45 minutes, l'unité arrête ce mode de fonctionnement automatiquement..

REMARQUE : Disponible uniquement en mode COOL (Climatisation) ou DRY (Déshumidification).

- **Breeze Away (Brise)** - Caractéristique non disponible sur les modèles américains.
- **ECO** - Contrôle la température/le rendement énergétique de l'unité. Disponible uniquement en mode Climatisation.
- **Follow Me (Suivi)** - Permet la mesure de la température sur la télécommande.
- **GEAR (Vitesse)** - Réduit la consommation d'électricité de 75 % ou 50 %.

REMARQUE : Disponible uniquement en mode COOL (Climatisation) ou DRY (Déshumidification).

- **Breezeless (Aucune brise)** - Caractéristique non disponible sur les modèles américains.
- **Intelligent Eye Display (Single Zone) (Affichage Œil intelligent [Zone unique])** - Détecte automatiquement la présence humaine dans la pièce. Après 30 minutes d'inactivité, le capteur réduit la fréquence

de fonctionnement du compresseur en mode Climatisation pour une meilleure efficacité. L'option Œil intelligent fonctionne uniquement en mode Climatisation et se désactive lorsque l'unité change de mode. Cette caractéristique n'est pas disponible sur les systèmes multi-zones.

- **Purify (Purification)** - Caractéristique non disponible sur les modèles américains.
- **Rotation** - Caractéristique non disponible sur les modèles américains.
- **Sleep (Nuit)** - Permet au système d'augmenter automatiquement la climatisation ou de diminuer le chauffage (par tranches de 2 °F/1 °C) par heure pendant les deux premières heures, puis de rester à une température constante pendant cinq heures.
- **Turbo** - Permet à l'unité d'atteindre le plus rapidement possible la température désirée en mode Climatisation ou Chauffage.

Dimension du produit




Figure 1. Dimension du produit

Retrait de la plaque murale

1. Insérez un tournevis plat dans la rainure située dans la partie inférieure de la plaque murale.
2. Faites pivoter le tournevis pour retirer la plaque murale.

▲ IMPORTANT

Le circuit imprimé est situé dans la partie supérieure de la télécommande. Veiller à ne pas endommager le circuit imprimé avec le tournevis.

3. Retirez la plaque murale.




Figure 2. Retrait de la plaque murale

Installation de la pile



AVERTISSEMENT

- Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants.
- NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et NE les incinérez PAS.
- Les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou mortelles.
- Appelez le centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).
- Ne déchargez, rechargez, démontez pas la pile; ne la chauffez pas à plus 158 °F (70 °C), ne la refroidissez pas en dessous de -4 °F (-20 °C) et ne l'incinérez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une libération de gaz, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.

- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, des piles de marques ou de types différents, comme des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements qui n'ont pas été utilisés pendant longtemps conformément aux réglementations locales.
- Fermez toujours complètement le compartiment de la pile. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit. Retirez la pile et rangez-la hors de portée des enfants.

1. Insérez la pile bouton (CR2032) dans son logement.
2. Assurez-vous que la pile est installée en respectant la polarité (+ et -).
3. Réglez l'heure correcte.

REMARQUE : *En cas de panne de courant, la batterie maintient l'heure correcte une fois l'alimentation rétablie. Remplacez la pile si l'affichage de l'heure n'est pas correct après le rétablissement de l'alimentation.*




Figure 3. Installation de la pile

Installation de la plaque murale

Lors de l'installation de la plaque murale sur un mur plat, utilisez les vis fournies pour fixer la plaque murale à la cloison sèche de façon sécuritaire (ST3,9 x 25). Les dispositifs d'ancrage au mur sont fournis en cas de besoin.

⚠ IMPORTANT

Toujours installer la plaque murale sur une surface plate. Ne pas déformer la plaque murale en resserrant les vis.




Figure 4. Fixation sécuritaire de la plaque murale sur une cloison sèche

Raccordement des fils

Illustration du raccordement des fils

1. Raccordez le câble blindé à 4 broches du contrôleur au câble d'extension blindé à 4 broches.
2. Raccordez le câble d'extension blindé à 4 broches au circuit de l'adaptateur, qui se connecte au circuit d'affichage.




Figure 5. Câble de connexion D pour unités murales MMMC, MWHB et MWCB




Figure 6. Câble de connexion pour unités intérieures MMDA/B, MCFA/B, M22A et M33A/B/C

Code d'erreur EH63

Le code d'erreur EH63 affiché sur l'écran du contrôleur indique une erreur de communication entre le contrôleur câblé et l'unité intérieure. Vérifiez que la connexion est correcte.

Remise en place du boîtier supérieur






Figure 7. Remise en place du boîtier supérieur

Boutons et fonctions




1. Bouton FAN SPEED (Vitesse du ventilateur)

Appuyer sur le bouton de ventilation pour régler la vitesse du ventilateur. (Ce bouton est disponible en mode Auto ou Dry (Déshumidification))



Lorsque l'unité prend en charge la régulation de la vitesse en continu, appuyer sur la touche de vitesse du ventilateur pour voir les options :



2. Bouton MODE

Appuyez sur le bouton Mode pour parcourir les différents modes de fonctionnement disponibles : Auto, Cool (Climatisation), Dry (Dry (Déshumidification), Heat (Chauffage), Fan (Ventilateur).

3. Bouton FUNCTION (Fonction)

Fait défiler les modes de fonctionnement dans l'ordre suivant :

- Turbo ㊄
- Sleep (Nuit) ㊄
- Follow Me (Suivi) ㊄

4. Bouton SWING (Oscillation)

Permet de démarrer ou d'arrêter l'oscillation automatique des déflecteurs.

5. Boutons UP/DOWN (haut/bas)

Permet d'augmenter ou de réduire la température intérieure par tranches de 1 °F/0,5 °C. La température maximale est de 86 °F (30 °C) et la température minimale dépend du modèle de l'unité extérieure.

- Pour les modèles MWMC/MWHB/MWCB/M33C, la température minimale est de 60 °F (15,5 °C).
- Pour les modèles MMDB/MWHB/MCFA/B et M22A, la température minimale est de 62 °F (16,6 °C).

REMARQUE : *La température ne peut pas être programmée en mode FAN (Ventilateur).*

6. Bouton TIMER (Minuterie)

Permet de programmer l'unité pour un démarrage/arrêt quotidien ou hebdomadaire

7. Bouton COPY (Copier)

Permet de copier les programmes d'un jour à un autre

8. Bouton POWER (Alimentation)

Permet d'allumer et d'éteindre le système

9. Bouton CONFIRM (Confirmer)

Permet de confirmer chaque étape lors du réglages des programmes

10. Bouton BACK (Précédent)

Permet de revenir à l'étape précédente

11. Bouton DAY OFF/DELAY (Jour d'arrêt/de report)

- Permet de désactiver des journées ou des programmes de la semaine
- Permet de supprimer un événement particulier

12. Fonction LOCK (Verrouillage)

Appuyez simultanément sur les boutons **Function (Fonction)** et **Swing (Oscillation)** pour verrouiller le contrôleur et empêcher ainsi de modifier les réglages.

Indicateurs du contrôleur câblé

Mode


Affiche le mode de fonctionnement en cours, y compris:



AUTO COOL DRY HEAT AUX FAN

Température

Verrouillage



Minuterie hebdomadaire/- Marche/Arrêt de la minuterie

Vitesse du ventilateur
Affiche la vitesse choisie pour le ventilateur :

MINI |||||
MOY. |||||
MAXI |||||
AUTO ||||| AUTO

Horloge

Oscillation horizontale
 Oscillation verticale
SUB Unité secondaire

- Affichage en °F/°C
- Température de la pièce
- RH * Humidité relative
- Fonction de télécommande
- Fonction de suivi
- * Brise
- Arrêt délai
- Fonction Turbo
- ECO * Fonction ECO
- Fonction Purification
- Rappel de changement du filtre
- Fonction Nuit
- GEAR * Fonction Vitesse
- * Aucune brise
- Rotation
- Nettoyage actif
- * Œil intelligent
- * Chauffage électrique
- Non utilisé

* Certains modèles

REMARQUE:

Icônes présentées à titre indicatif seulement. La présence d'un astérisque (*) indique que la fonction n'est disponible que sur certains modèles.

Fonctionnement

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pendant au moins deux secondes. La minuterie s'affiche et clignote.
2. Appuyez sur les boutons **Up/Down (Haut/Bas)** pour sélectionner la date. La date sélectionnée clignote.



3. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour sélectionner la date.
4. Appuyez sur les boutons **Up/Down (Haut/Bas)** pour régler l'heure. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler l'heure par intervalle d'une minute ou appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour régler l'heure.

REMARQUE : Appuyez simultanément sur les boutons **Timer (Minuterie)** et **Day Off/Delay (Jour d'arrêt/de report)** pour passer de l'affichage sur 12 heures à l'affichage sur 24 heures.

Fonction de verrouillage

1. Appuyez simultanément sur les boutons **Function (Fonction)** et **Swing (Oscillation)** pendant trois secondes pour activer la fonction de **verrouillage**. Cela permet aussi de désactiver toutes les fonctions des boutons du contrôleur. Lorsque la fonction

de verrouillage s'active, une icône de verrou s'affiche sur l'écran du contrôleur.

2. Appuyez simultanément sur les boutons **Function (Fonction)** et **Swing (Oscillation)** pendant trois secondes pour désactiver la fonction de **verrouillage**.

Fonction d'oscillation des registres

Unités avec fonctions Up/Down Swing (Oscillation vers le haut/bas) et Left/Right Swing (Oscillation vers la gauche/droite) seulement

1. Appuyez sur le bouton **Swing (Oscillation)** pour lancer la fonction d'oscillation vers le haut et le bas. Appuyez de nouveau pour arrêter.
2. Appuyez sur le bouton **Swing (Oscillation)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer la fonction d'oscillation vers la gauche et la droite. Appuyez et maintenez enfoncé de nouveau pendant 3 secondes pour arrêter.

Unités avec fonction Up/Down Swing (Oscillation vers le haut/bas) seulement

1. Appuyez sur le bouton **Swing (Oscillation)** pour lancer la fonction d'oscillation vers le haut et le bas. Appuyez de nouveau pour arrêter.

REMARQUE : À chaque utilisation du bouton **Swing (Oscillation)**, l'angle d'oscillation des registres change de six degrés. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à obtenir l'orientation désirée.

2. Appuyez sur le bouton **Swing (Oscillation)** pendant deux secondes pour activer l'**oscillation automatique**. L'icône d'**oscillation horizontale** s'affiche sur l'écran du contrôleur.

Unités à quatre registres haut/bas


REMARQUE : Chaque registre peut fonctionner indépendamment des autres.

1. Appuyez sur le bouton **Swing (Oscillation)** pour déclencher la fonction **Up/Down Adjusting Louver (Oscillation vers le haut/bas)** L'icône **Registre haut/bas** clignote.

REMARQUE : L'icône clignotant Registre haut/bas n'apparaît pas sur tous les modèles.

2. Appuyez sur les boutons **Up/Down (Haut/Bas)** pour sélectionner le mouvement des quatre registres. À chaque utilisation des boutons, la sélection du registre se fait en séquence :


-01 indique que les quatre registres se déplacent en même temps.



3. Utilisez le bouton **Swing (Oscillation)** pour régler l'orientation vers le haut/bas de chaque registre sélectionné.

Choix du mode du système

1. Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)** pour faire défiler les modes disponibles.



REMARQUE : La présence d'un astérisque (*) indique que la fonction n'est disponible que sur certains modèles. Si une fonction particulière n'est pas disponible sur l'unité intérieure, elle ne s'affiche pas.

2. Sélectionnez une fonction. L'icône de fonction clignote sur l'écran du contrôleur.
3. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour régler cette fonction.

Choix de la fonction Turbo

REMARQUE : La fonction Turbo n'est disponible que sur certains modèles.

En mode **Cool (Climatisation)** ou **Heat (Chauffage) :**

1. Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)** pour activer la fonction Turbo. L'icône Turbo s'affiche sur l'écran du contrôleur.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **FUNC (Fonction)** pour désactiver la fonction.

Affichage CËil intelligent

REMARQUE : La fonction d'affichage CËil intelligent s'applique dans n'importe quel mode de fonctionnement.

Pour les unités intérieures ayant la fonction CËil intelligent :

1. Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)** et sélectionnez l'icône CËil intelligent.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer la fonction. L'icône CËil intelligent s'affiche sur l'écran du contrôleur. Lorsque la fonction CËil intelligent est désactivée, l'icône CËil intelligent s'éteint.

REMARQUE : L'arrêt de l'unité, un changement de mode, le démarrage d'un nettoyage automatique et le démarrage du chauffage de protection contre le gel désactivent automatiquement la fonction CËil intelligent.

Réinitialisation du filtre

L'icône de rappel de nettoyage du filtre s'allume lorsque l'unité intérieure envoie le temps d'utilisation du filtre au contrôleur câblé.

Pour réinitialiser le temps d'utilisation du filtre affiché à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)** pour sélectionner l'icône de rappel de nettoyage du filtre.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour réinitialiser le temps d'utilisation du filtre affiché à l'écran. L'icône de rappel de nettoyage du filtre s'estompe.

Fonction de réglage de l'humidité

Lorsque le contrôleur câblé intérieur a la double fonction de contrôle de la température et de l'humidité (en mode de déshumidification) :

1. Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)** pour sélectionner l'icône RH (Humidité relative).
2. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour activer le mode de contrôle de l'humidité. L'icône RH clignote une fois activé.
3. Appuyez sur les boutons **Up/Down (Haut/Bas)** pour régler l'humidité.

REMARQUE : L'intervalle de réglage est de **OFF (Éteint) -> 35 % à 85 %**; par tranches de 5 %. Le système sort automatiquement du mode de contrôle de l'humidité après 5 secondes d'inactivité.

L'humidité programmée s'affiche pendant 5 secondes et revient à l'écran de réglage de l'humidité.

4. Sortez du mode de contrôle de l'humidité.

Fonction GEAR (Vitesse)

S'applique uniquement aux contrôleurs câblés intérieurs dotés de la fonction **GEAR (Vitesse)**.

1. Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)** pour sélectionner l'icône **GEAR (Vitesse)** lorsque le mode de climatisation démarre.
2. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour entrer en mode de **contrôle de la vitesse**. L'écran du contrôleur indique l'état de la vitesse. Les options de vitesse sont de **50 % -> 75 % -> OFF (Éteint)**.
3. Sélectionnez une option en appuyant sur le bouton **Up/Down (Haut/Bas)**. Après cinq secondes, la température choisie s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton **Up/Down (Haut/Bas)** pour régler la température désirée.

REMARQUE : La fonction **GEAR (Vitesse)** se désactive automatiquement en cas d'arrêt du système, de changement de mode, d'activation du mode **Nuit**, d'activation du mode **ECO** ou du passage en mode de nettoyage automatique.

Activer/désactiver la tonalité du clavier

Appuyez simultanément sur les boutons **Mode** et **Fan (Ventilateur)** pendant trois secondes pour activer ou désactiver la tonalité du clavier.

Réglage de la vitesse de ventilation

Appuyez sur le bouton **Fan (Ventilateur)** pour régler la vitesse du ventilateur. Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre réglages de vitesse : Auto, LOW (MINI), MED (MOYEN) et HIGH (MAXI).

Step-Less Speed Regulation (Régulation de la vitesse en continu), s'il y a lieu



Appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur) pour parcourir les vitesses : 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % et Auto (vitesse automatique).

Réglage de la température ambiante

Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** pour régler la température. Le réglage de la température peut se faire par tranches d'un degré.

Fonction Minuterie

	Minuterie HEBDOMADAIRE Utilisez la minuterie hebdomadaire pour régler les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.
	On Timer (Mise en marche de la minuterie) Utilisez On Timer pour mettre le système en marche à une heure donnée. La minuterie et le système démarrent à l'heure de fonctionnement programmée.

	Off Timer (Arrêt de la minuterie) Utilisez Off Timer pour arrêter le système à une heure donnée. La minuterie et le système s'arrêtent à l'heure d'arrêt programmée.
	On and Off Timer (Mise en marche/Arrêt de la minuterie) Utilisez On and Off Timer pour faire fonctionner le système pendant un intervalle de temps donné. La minuterie et le système s'arrêtent à l'heure d'arrêt programmée.

Pour régler la MINUTERIE à ON (Marche) ou OFF (Arrêt)

1. Appuyez sur le bouton Timer (Minuterie) et sélectionnez **ON Day (Marche Jour)** ou **OFF Day (Arrêt Jour)**.



2. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**. La minuterie commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **UP/ DOWN (Haut/Bas)** pour régler l'heure. Une fois l'heure programmée, la minuterie démarre ou s'arrête automatiquement.

 **18:00**
ex : Arrêt programmé pour 18 h 00

4. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour enregistrer les réglages.

Minuterie hebdomadaire 1 ou 2

1. Réglage de la minuterie hebdomadaire:


Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pour sélectionner **WEEK 1 (SEMAINE 1)** et appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**.

REMARQUE : Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton **Back (Précédent)** pour revenir à l'étape précédente.

2. Réglage du jour de la semaine : Appuyez sur le bouton **UP/DOWN (Haut/Bas)** pour sélectionner le jour de la semaine et appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**.

3. Réglage de la minuterie à ON (Marche) : Appuyez sur le bouton **UP/ DOWN (Haut/Bas)** pour régler l'heure de **mise en marche de la minuterie (ON Timer)** et appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**.

REMARQUE : Le réglage de la minuterie peut être supprimé en appuyant sur le bouton **Day OFF (Jour d'arrêt)**.



- **Réglage de la minuterie à OFF (Arrêt) :** Appuyez sur le bouton **UP/DOWN (Haut/Bas)** pour régler l'heure d'arrêt de la minuterie **OFF Timer** et appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**.



ex : Programme du mardi 1


D'autres réglages de la minuterie peuvent être effectués en répétant les actions expliquées : **Réglage de la minuterie à ON (Marche)** et **Réglage de la minuterie à OFF (Arrêt)**.

D'autres réglages de la minuterie peuvent être effectués pour les jours de la semaine en répétant les actions expliquées : **Réglage du jour de la semaine**, **Réglage de la minuterie à ON (Marche)** et **Réglage de la minuterie à OFF (Arrêt)**.

REMARQUE : Si les réglages ne sont pas confirmés dans un délai de 30 secondes, le système revient automatiquement aux réglages précédents par défaut.

Pour activer ou désactiver la minuterie hebdomadaire


Pour **activer** la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pendant que la mention **WEEK 1 (SEMAINE 1)** est affichée sur l'écran à cristaux liquides.



Pour **désactiver** la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pendant que la mention **WEEK 1 (SEMAINE 1)** est affichée sur l'écran à cristaux liquides. L'indicateur s'éteint.

Arrêter la climatisation ou le chauffage alors que la minuterie est activée

- Appuyez brièvement sur le bouton **Power (Alimentation)** pour éteindre le chauffage ou la climatisation jusqu'à un prochain événement programmé.




- Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** pendant deux secondes pour éteindre le chauffage ou la climatisation et annuler l'événement.

Programmation des jours d'arrêt de fonctionnement pendant les vacances

Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire :

- Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**.
- Appuyez sur le bouton **UP/ DOWN (Haut/Bas)** pour sélectionner le jour de la semaine.
- Appuyez sur le bouton **Day Off (Jour d'arrêt)** pour programmer le **JOUR D'ARRÊT**.



ex : Le JOUR OFF est le mercredi

REMARQUE : La fonction **DAY OFF (Jour d'arrêt)** peut être programmée pour d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.


- Appuyez sur le bouton **Back (Précédent)** pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

REMARQUE : Le réglage **DAY OFF (Jour d'arrêt)** se désactive automatiquement après le jour programmé.

Fonction de report

Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire :

- Appuyez sur le bouton **FUNC (Fonction)**.
- Sélectionnez la fonction **Delay (Report)** en appuyant sur le bouton **Confirm (Confirmer)**. L'écran affiche 0 h.




Copie de la programmation d'un jour

La programmation d'un jour peut être copié pour un autre jour de la semaine.

Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire :

1. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)**.
2. Appuyez sur le bouton **UP/ DOWN (Haut/Bas)** pour sélectionner le jour à copier.
3. Appuyez sur le bouton **Copy (Copier)**. L'écran affiche **☐**.
4. Appuyez sur le bouton **UP/ DOWN (Haut/Bas)** pour sélectionner le jour sur lequel copier la programmation.
5. Appuyez sur le bouton **Copy (Copier)** pour confirmer.


L'icône  clignote rapidement



ex : Copier le réglage de lundi pour mercredi

6. Appuyez sur le bouton **Confirm (Confirmer)** pour enregistrer la programmation.
7. Appuyez sur le bouton **Back (Précédent)** pour revenir à la minuterie hebdomadaire.



Chauffage électrique (Unités MMA avec chauffage auxiliaire uniquement)



Un chauffage électrique est généralement installé sur place. Pour activer l'option de chauffage auxiliaire :

Appuyez sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que l'icône Aux s'affiche. La vitesse du ventilateur est réglée sur Auto par défaut.

REMARQUE : Les fonctions *Nuit*, *Chauffage de protection contre le gel* et *Turbo* ne sont pas disponibles en mode de chauffage auxiliaire.

  Si les icônes « Chauffage » et « Auxiliaire » s'affichent simultanément, la fonction Turbo est désactivée.

